# VAT-7750 智能化電壓電流溫度監控器

(-)產品特色 ...... P.2 監控軟體的使用方法  $(\equiv)$ (1)通訊設定 ..... P.4 (2)量測作法 ..... P.5~7 (3)電壓/電流/溫度 監控設定方法 ...... P.8~14 RTC 時間設定 ...... P.15 (四) (五) 讀取間隔設定 ......P.16 數據曲線圖 ..... P.19 (六) 內建3個Input/8個Output 應用方法 ..... P.20 (七) (八) 安裝尺寸及配件 ...... P.21

# (一) 產品特色:

[1]. 利用 MCU 中的 ADC 功能, 自動計算出實際電壓 / 電流 /溫度值.

[2]. 監控器可監控電壓為交流電(90V~500V)

[3]. 監控器可監控電流為交流電,CT比流器最小感應 20mA,最大電流 40A

[4]. 具有一組 PT100 溫度監控(-100°C~ 350°C)

[5]. 具有七段顯示器面板, 可呈現目前電壓 / 電流 / 溫度值

[6]. 配備標準監控軟體, 可方便地做單機管理

[7]. 內置電池, 對時鐘及紀錄數據進行備份

[8]. 內置蜂鳴器, 當電壓 / 電流 / 溫度值異常時產生聲音,以告知客戶監控器偵測到異常

## (二) 規格架構圖



# (三) 監控軟體的使用方法

### (1)通訊設定

透過 RS232 轉 USB 線材將電腦主機與監控器連接起來,在通訊設定點選對應的 COM PORT 即可通訊.

NCH Digital Control Power Board	d v1.17	x
1 通訊設定 工程模式		
2 COM port	3 COM6	
Disconnect		
Show Graphics	電流録 I Real_Time_Clock	
	RTCは守間:	1
		J
父流竜座城2		1
	2019/09/04 09:27:41	]
大法産産産生っ	<b>委法特</b> 2	
父伽电座蛟り	电//iuxx 3 讀取RTC	
	PCBA 逆度感測架 記憶體讀取	
IN_1 IN_2	IN_3 IN 4 IN 5	
Output 狀態		
LO1 LO2 LO3	LO4 LO5 LO6 LO7 LO8	
COM port可開啓但無法讀取, 諸	诸檢查 1.是否使用正確的Port. 2.ACES板子無電源或連線問題.	.:

4

(2)量測作法

#### 量測電壓的作法

步驟一:將線材一端接至本公司偵測器端子台上,另一端並聯至欲監控電壓的元件上.

步驟二:請進入顯示畫面,如下圖所示,可觀查即時之監控結果,此頁面僅供觀察即時之監控結果, 無法輸入數值,若需輸入數值,請參閱第7,8,9頁之設定方法.

NCH Digital Control Power Board	v1.23	x
通訊設定 工程模式	異常記錄	
顯示頁面 設定頁面 歷9	史紀錄	
交流電壓錶1       101.89       交流電壓錶2       101.89       交流電壓錶2       101.89       交流電壓錶3       702.57	電流錶1       Real_Time_Clock         0.02       2019/10/23 16:04:18         電流錶2       1         0.01       2019/10/23 16:04:18         電流錶3       資取RTC         0.01       記憶體讀取正常	
28.10	30.83	
Input狀態 IN_1 IN_2	IN_3 IN_4 IN_5	
Output 狀態	LO4 LO5 LO6 LO7 LO8	

### 量測電流的作法

步驟一:將扣式比流器扣住欲量測元件之線材上.

步驟二:請進入顯示畫面,如下圖所示,即可觀查目前之監控結果,此頁面僅供觀察目前之監控結果,無法輸入數值,若需輸入數值,請參閱第7,8,10頁之設定方法.

NCH Digital Control Power Board v1.23	3	
通訊設定 工程模式 異常	信记録	
[顯示頁面] 設定頁面   歴史紀	錄	
交流電壓錶 1 100.95	電流錶 1 1.20	Real_Time_Clock RTC時間:
交流電壓錶 2 100.81	電流錶 2 1.20	目前時間: 2019/10/23 16:16:31
交流電壓錶 3 101.49	電流錶 3 1.20	讀取RTC
PT100溫度感測器 27.99	PCBA溫度感測器 36.88	記憶體讀取正常
Input狀態 IN_1 IN_2	IN_3 IN_4 IN_5	
Output 狀態	04 LO5 LO6 LO7 LO8	
讀取正常		.:

6

量測溫度的作法

步驟一:將 PT100 溫度感測器固定在欲量測溫度的物件上.

步驟二:請進入顯示畫面,如下圖所示,即可觀查目前之監控結果,此頁面僅供觀察即時之監控結果,無法輸入數值,若需要輸入數值,若需輸入數值,請參閱第7,8,11頁之設定方法..

IICH Digital Control Power Board	d v1.23	×
通訊設定 工程模式	異常記錄	
顯示頁面 設定頁面 歴	史紀錄	
交流電壓錶 1 102.16	電流錶 1 0.16	Real_Time_Clock RTC時間: 2019/10/23 16:47:13
交流電壓錶 2 102.16	電流錶 2 0.15	目前時間: 2019/10/2316:47:14
交流電壓錶 3 102.70	電流錶 3 0.15	讀取RTC
PT100溫度感測器 27.99	PCBA溫度感測器 40.31	記憶體讀取正常
IN_1 IN_2	IN_3 IN_4 IN_5	
Output 狀態 LOI LO2 LO3	LO4 LO5 LO6 LO7 LO	D8
讀取正常		:

### (3)電壓/電流/溫度 監控設定方法

1.進入工程模式(密碼:mch123),在設定頁面右下角會出現轉換表格設定,請點擊進入轉換表格設定頁面,如下圖所

示,電壓可設定高電壓與低電壓的警報值,電流可設定高電流警報值,溫度可設定高溫與低溫的警報值.

NOH Digital Control Power Board v1.23		x	
通訊設定 工程模式 異常記錄	к		
顯示頁面 設定頁面 歷史紀錄			
設定交流電壓錶 1	設定電流錶1	設定時間:	
高電壓(<): 550	高電流(A): 2	年: 2019 時: 11	
低電壓(V): 100	原始ADC: 2	月:10 分:45	此頁紅色框線內的數值,
原始ADC: 761		日:23 秒:35	
	設定電流錶 2		僅做為顯示用,
高電壓(V): 550	高電流(A): 38	設定	
低電壓(V): 100			無法直接輸入.
原始ADC: 761		讀取間隔(ms): 2000	
	_設定電流錶 3		
高電壓(∨): 550	高電流(A): 38	硬體版本:	請參閱下頁之數值輸入
低電壓(<): 100	原始ADC: 13		
原始ADC: 765			設定方法.
	。設定PCBA溫度感測器	產品序號: 0x02DA	
高溫度値(deg): 350	高溫度値(deg): 100	植物学校乳会	
低溫度値(deg): -100	低溫度値(deg): -50	特波茲伯茲定	
原始ADC: 1463	原始ADC: 1151	儲存設定	
讀取正常			



有關電壓/電流/溫度的 ADC 對應數值, 請參閱下頁說明:

電壓與 ADC 對應數值:



電流與 ADC 對應數值:

電流轉換表	ŧ			
Current電流	ADC值	Current電流	ADC值	電流轉換表公式 x代表Current y代表ADC值
0	0	5.5	465	900
0.5	44	6	503	$800 \qquad $
1	88	6.5	546	700
1.5	127	7	583	600
2	171	7.5	618	500
2.5	212	8	650	400
3	256	8.5	688	200
3.5	296	9	720	· · · · 多項式 100 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4	339	9.5	759	
4.5	381	10	797	-100 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21
5	423			

外部量測溫度與 ADC 對應數值:

	PT100 溫度轉換表																
項次	Temp.	ADC		項次	Temp.	ADC		項次	Temp.	ADC		項次	Temp.	ADC	項次	Temp.	ADC
1	-100°C	287		12	10°C	1305		22	110°C	2189		32	210°C	3032	42	310°C	3830
2	-90°C	381		13	20°C	1393		23	120°C	2272		33	220°C	3114	43	320°C	3913
3	-80°C	475		14	30°C	1483		24	130°C	2358		34	230°C	3197	44	330℃	3990
4	-70°C	569		15	40°C	1573		25	140°C	2443		35	240°C	3278	45	340°C	4073
5	-60°C	663		16	50°C	1662		26	150℃	2529		36	250°C	3359	46	350℃	4095
6	-50°C	755		17	60°C	1749		27	160°C	2615		37	260°C	3430	47	360°C	
7	-40°C	847		18	70°C	1839		28	170°C	2700		38	270°C	3510	48	370°C	
8	-30°C	941		19	80°C	1924		29	180°C	2784		39	280°C	3595	49	380℃	
9	-20°C	1031		20	90°C	2014		30	190°C	2866		40	290°C	3670	50	390°C	
10	-10°C	1123		21	100°C	2103		31	200°C	2950		41	300°C	3757	51	400°C	
11	0°C	1214															

РСВА	溫度轉換表	Ē.				
項次	Temp.	ADC值	項次	Temp.	ADC值	
1	-50°C	1990	9	30°C	1241	
2	-40°C	1898	10	40°C	1145	
3	-30°C	1806	11	50°C	1048	
4	-20°C	1714	12	60°C	950	
5	-10°C	1620	13	70°C	852	
6	0°C	1527	14	80°C	753	
7	10°C	1432	15	90°C	653	
8	20°C	1337	16	100°C	553	

PCBA(電路板)溫度與ADC 對應數值:

2.若只勾選 Monitor Voltage1 而 Monitor Voltage2、Monitor Voltage3 不勾,監控器將只對第一

組電壓電流表進行監控,當以下任何一種異常情況發生時蜂鳴器會發出「嗶–嗶–」聲音.

- (a) 第一組電壓表無輸入電壓
- (b) 第一組電壓表輸入的電壓高於高電壓警報值或低於低電壓警報值
- (c) 第一組電壓表輸入的電壓正常,但第一組電流錶感應的電流超出高電流警報值

(d) PT100 溫度感測器偵測的溫度高於高溫度警報值或低於低溫度警報值

3. 若只勾選 Monitor Voltage1 而 Monitor Voltage2、Monitor Voltage3 不勾,七段顯示器面板

只會顯示第一組電壓電流錶的數值.

### (四) RTC 時間設定

1.進入" 工程模式->設定頁面->轉換表格設定",按下存檔即把 RTC 設為目前電腦時間.

2. 本產品另有異常記錄頁面, 方便使用者了解及分析整體運作狀況,這些異常記錄所記錄的

時間為 RTC 的時間.

MOH Digital Control Power Board v1.23									
通訊記	設定 工程模式 異常								
顯示頁	面 設定頁面 歴史紀	<b>録</b>							
Item	時間 RTC -	異常代碼	異常命令說明						
70	2019/10/22 18:22:06	0x81	第一組電壓過低						
71	2019/10/22 18:22:06	0x83	第二組電壓過低						
86	2019/10/22 18:22:06	0x85	第三組電壓過低						
84	2019/10/22 18:22:06	0x81	第一組電壓過低						
85	2019/10/22 18:22:06	0x83	第二組電壓過低						
72	2019/10/22 18:22:06	0x85	第三組電壓過低						
83	2019/10/22 18:22:02	0x81	第一組電壓過低						
81	2019/10/22 18:22:02	0x83	第二組電壓過低						
82	2019/10/22 18:22:02	0x85	第三組電壓過低						
69	2019/10/22 18:22:02	0x81	第一組電壓過低						
68	2019/10/22 18:22:02	0x85	第三組電壓過低						
67	2019/10/22 18:22:02	0x83	第二組電壓過低						
66	2019/10/22 18:21:27	0x8C	第三組Break Error						
65	2019/10/22 18:21:27	0x8B	第二組Break Error						
64	2019/10/22 18:21:27	0x8A	第一組Break Error						

### (五)讀取間隔設定

1.PC 端監控軟體與監控器通訊時,PC 端會讀取監控器的測量資料,以 CSV 檔型式存入 Logs 資料夾裡

,客戶可設定每-筆資料的讀取間隔時間,如下圖所示,間隔設 2 秒即輸入 2000 (1 秒=1000ms),

MCH Digital Control Power Board v1.23		x
通訊設定 工程模式 異常記録	彖	
顯示頁面 設定頁面 歷史紀錄		
設定交流電壓錶 1	設定電流錶1	設定時間:
高電壓(♡): 550	高電流(A): 2	年:2019 時:9
低電壓(<): 100	原始ADC: 2	月: 10 分: 57
原始ADC: 65535		日:23 秒:42
	-設定電流錶2	
高電壓(V): 550	高電流(A): 38	設定
低電壓(V): 100	原始ADC: 1	
原始ADC: 65535		讀取間隔(ms): 2000
	設定電流錶3	
高電壓(∀): 550	高電流(A): 38	硬體版本:
低電壓(∀): 100	原始ADC: 1	
原始ADC: 65535		■人服豆//(X/4×、0×0+20
	-設定PCBA溫度感測器	產品序號: 0x02DA
高溫度値(deg): 350	高溫度値(deg): 100	植物主牧乳ウ
低溫度値(deg): -100	低溫度値(deg): -50	<b>特奖</b> 获恰 这 正
原始ADC: 5	原始ADC: 1224	儲存設定

#### 接著進入<u>轉換表格設定</u>頁面按下存檔,每-筆資料時間間隔即設為2秒.

🔤 Mi	crosoft Excel - Po	wer_2019:	1023.csv [唯讀]												₽ ×
: 🕸	檔案(E) 編輯(E)		插入① 格式②	- 工具( <u>T</u> ) 資料(	2) 視窗(₩) 説明	月(田)							輸入需要解答的	問題	8×
新紙	田明體	- 12	• B <i>I</i> <u>U</u>	e e e e	\$ % ,	8   🗱 🗱   🔛	- 🗞 - <u>A</u> - 📘								
	L14	-	fx												
	A	_	В	С	D	E	F	G	PT100	PCBA	J	К	L	М	N 🔺
1	Date/Time		Voltage1(V)	Voltage2(V)	Voltage3(V)	Current1(A)	Current2(A)	Current3(A)	Temp1(deg)	Temp2(deg)					
2	2019/10/23_1	0:10:33	93.46600342	96.66600037	92.66600037	0.023	0.187000006	0.187000006	27.43400002	33.54100037					
3	2019/10/23_1	0:10:35	93.59999847	96.93299866	92.66600037	0.023	0.187000006	0.187000006	27.43400002	33.54100037					
4	2019/10/23_1	0:10:37	93.59999847	96.80000305	92.53299713	0.023	0.187000006	0.187000006	27.43400002	33.54100037					
5	2019/10/23_1	0:10:39	93.59999847	96.80000305	92.53299713	0.023	0.187000006	0.187000006	27.43400002	33.54100037					
6	2019/10/23_1	0:10:41	93.73300171	96.93299866	92.93299866	0.011	0.187000006	0.187000006	27.43400002	33.54100037					
7	2019/10/23_1	0:10:43	93.59999847	96.53299713	92.66600037	0.023	0.187000006	0.187000006	27.43400002	33.64500046					
8	2019/10/23_1	0:10:45	93.33300018	96.66600037	92.53299713	0.023	0.187000006	0.187000006	27.43400002	33.54100037					
9	2019/10/23_1	0:10:48	93.33300018	96.53299713	92.66600037	0.023	0.187000006	0.174999997	27.43400002	33.54100037					
10	2019/10/23_1	0:10:50	93.33300018	96.53299713	92.53299713	0.023	0.187000006	0.187000006	27.43400002	33.54100037					
11	2019/10/23_1	0:10:52	93.33300018	96.13300323	92.13300323	0.011	0.187000006	0.187000006	27.32299995	33.64500046					
12	2019/10/23_1	0:10:54	93.46600342	96.53299713	92.40000153	0.023	0.187000006	0.174999997	27.43400002	33.64500046					
13	2019/10/23_1	0:10:56	93.46600342	96.53299713	92.40000153	0.023	0.187000006	0.174999997	27.43400002	33.64500046					
14	2019/10/23_1	0:10:58	93.59999847	96.80000305	92.80000305	0.023	0.187000006	0.174999997	27.43400002	33.64500046					
15	2019/10/23_1	0:11:00	93.06600189	96.26599884	92.26599884	0.023	0.187000006	0.174999997	27.43400002	33.64500046					
16	2019/10/23_1	0:11:02	93.33300018	96.53299713	92.26599884	0.023	0.187000006	0.174999997	27.43400002	33.64500046					
17	2019/10/23_1	0:11:04	93.33300018	96.40000153	92.40000153	0.023	0.174999997	0.174999997	27.43400002	33.64500046					
18	2019/10/23_1	0:11:06	93.19999695	96.40000153	92.26599884	0.023	0.174999997	0.174999997	27.43400002	33.64500046					
19	2019/10/23_1	0:11:08	93.19999695	96.26599884	92.26599884	0.023	0.174999997	0.174999997	27.43400002	33.64500046					
20	2019/10/23_1	0:11:10	93.06600189	96.13300323	92.26599884	0.023	0.174999997	0.174999997	27.43400002	33.75					
21	2019/10/23_1	0:11:12	92.93299866	96.26599884	92.26599884	0.011	0.174999997	0.174999997	27.43400002	33.64500046					
22	2019/10/23_1	0:11:14	93.06600189	96.26599884	92.13300323	0.023	0.174999997	0.174999997	27.43400002	33.75					
23	2019/10/23_1	0:11:16	93.06600189	96.26599884	92.13300323	0.023	0.174999997	0.174999997	27.43400002	33.64500046					
24	2019/10/23_1	0:11:18	93.19999695	96.26599884	92.26599884	0.023	0.174999997	0.174999997	27.43400002	33.75					
25	2019/10/23_1	0:11:20	93.33300018	96.53299713	92.40000153	0.023	0.174999997	0.174999997	27.43400002	33.75					
26	2019/10/23_1	0:11:23	93.33300018	96.53299713	92.40000153	0.023	0.174999997	0.174999997	27.43400002	33.75					
14 4	► N Power 20	<u>));;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;</u>	0246600240	00 0000000	00 ///00039	A A000	A 19400009	0.194000009	111111	22.75					>   *
就緒															

PC 端監控軟體固定儲存一天讀取的數據,存成一個 CSV 檔,若以設定1秒記錄一次數值,則一天
 小時的記錄檔案大小約為10MB,可記錄的天數,視用戶 PC 端的硬碟儲存空間而定,如下圖所示.



Power\_20191007.csv Power\_20191008.csv Power\_20191014.csv Power\_20191015.csv Power\_20191016.csv

#### 3. 每次開啟 PC 端監控軟體,若 CSV 檔已有數據資料,軟體會先空一列再記錄下一筆資料,如下圖所示

954	2019/10/23_10:23:03	94.266	97.6	93.733	0.011	0.163	0.152	27.434	35.416	
955	2019/10/23_10:23:05	94.133	97.466	93.6	0.023	0.152	0.163	27.434	35.416	
956	2019/10/23_10:23:07	94.133	97.466	93.6	0.023	0.152	0.163	27.434	35.416	
957	2019/10/23_10:23:10	94.4	97.733	93.466	0.011	0.152	0.152	27.434	35.416	
958	2019/10/23_10:23:12	94.666	97.733	93.733	0.023	0.163	0.152	27.434	35.416	
959										
960	2019/10/23_10:23:18	0	0	0	0	0	0	0	0	
961	2019/10/23_10:23:20	94.266	97.6	93.6	0.023	0.152	0.152	27.434	35.416	
962	2019/10/23_10:23:22	94	97.333	93.466	0.023	0.163	0.175	27.434	35.416	
963	2019/10/23_10:23:24	94.933	98	93.866	0.023	0.152	0.152	27.434	35.416	
964										

### (六)數據曲線圖

監控軟體具有即时圖示功能,將即時的監控數據轉變成曲線圖 欲開啟此功能需進入"通訊設定->Show Graphics",如下圖所示, 客戶可在此頁面觀察最即時的電壓、電流、溫度的變化. 橫軸為資料筆數,以最新的 199 筆/399 筆資料顯示,不可改變顯示資料筆數.

縱軸為電壓、電流、溫度的即時量測數值.



# (七) 內建 3 個 Input / 8 個 Output 應用方法

3 個 Input 可以接開關類 或 旋鈕類元件	VAT-7750 雷厭	8個 Output 可以接液壓元件 或 氣動元件 (可外接電磁閥或電磁接觸器 轉換合適電壓值)
Relay 繼電器 B 接點		DC24V/ 0.6A 警示燈
過載電譯 B 接點	電流	DC24V/0.6A 蜂鳴器
溫度開關 B 接點		DC24V/ 0.6A Relay 繼電器 rated coil
壓力開關 B 接點	_	DC24V/0.6A 電磁閥 rated coil
液位開關 B 接點		Breaker 輸入
近接開關 B 接點		送停機訊號給其他設備
極限開關 B 接點		送出過電壓電流訊號給其他設備
開關門Sensor	内建	氣壓閥 (送出液態氮冷卻)
人員進出偵測器	3個 Input	
Breaker 輸出		
其他系統的過電壓電流訊號	8個 Output	
	1. 電壓 (1) 異常燈號	
	2. 電流 (1) 異常燈號	
	3. 電壓 (2) 異常燈號	
8個 Output 預設定業・	4. 電流 (2) 異常燈號	
olle Output 资政定我。	5. 電壓 (3) 異常燈號	
	6. 電流 (3) 異常燈號	
	7. Normal 時 ON /Error 時 OFF : 可接 三色指示燈	
	8. Normal 時 OFF /Error 時 OFF : 可接警報蜂鳴器	

(八) 安裝尺寸及配件



監控器安裝尺寸

	每台 VAT-7750 監控器, 標準配件:		
	[1].	VAT-7750 監控器一台	
	[2].	扣式比流器 3 組	
	[3].	PT 100 溫度感測線 1 條	
	[4].	RS232 轉 USB 線材	
感謝選用本公司監控器產品. 若有任何使用上的問題, 歡迎來電本公司洽詢. TEL:(03)2807733 0986779179 grace@mochitech.com			

規格若有變動,以實際產品為主.